

Bytte av låssylinder



Bytte av låssylinder, fra en ordinær sylinder til FG – forsikringsgodkjent versjon, er noe du kan gjøre selv.

- Ordinær sylinder TrioVing 5545 har nøkkel ute og vrideknapp på innsiden.
- Forsikringsgodkjent sylinder har nøkkel både til ut- og innsiden. I tillegg er det vrideknapp på innsiden. Se eventuelt brukermanual eller i vår brosjyre for ytterdører.

Du trenger: Drill og et bor, 24 mm. Stjerneskruejern og noe å måle med.

Trinn for trinn:

1. Skru ut de to skruene som holder sylinderen, og fjern denne.
NB: Husk å holde på begge sider så ikke noe faller ned og gjør skade på gulvet.
2. Skru så ut låskassen – også to skruer.
3. Bor så et hull fra innsiden, 24 mm, mellom de to eksisterende hullene. Se tegningen. Hullet skal være 8 mm under senter av de eksisterende hull.
NB: Ikke avgjørende at dette ser så pent ut. Det kommer et dekkskilt som dekker hele flaten.
4. Sett inn låskassen og den firekantede pinnen i det nye hullet. De to plastdelene settes så på hver ende av pinnen.
5. Sett deretter på langskiltet.
6. Skru ringene på sylinderne fra innsiden og ut. Det er to høyder på disse, se hvilken som passer best på ut-/innsiden på din dør.
7. Sett inn utvendig sylinder - den uten hull til skruer. Monter forlengeren(e) ute eller inne. Sett deretter på innvendig sylinder, og skru forsiktig til. Sjekk at alt virker – skru så godt til.

Husk: Alle delene skal benyttes.

Lykke til med jobben!

