



www.diplomat.no

A grayscale photograph of a car's front end, including the headlight and bumper, in the foreground. In the background, there is a large, white, paneled garage door. The scene is lit by overhead lights, creating a clean, professional atmosphere.

**KOBLING OG
PROGRAMERING
AV KODETASTATUR**

Fjern dekselet på mottakerboksen, og foreta koblinger som følger:

1. +24V
2. -12/24V
3. +12V
4. Start/Stopp
5. Start/Stopp
6. Åpen
7. Antenne

Deretter åpnes fronten på kodetastaturet, og batteriet tilbobles.

1. Fjern dekselet på mottakerboksen.
2. Trykk inn den røde knappen til det røde lyset begynner å blinke.
3. Tast inn ønsket kode på kodetastaturet – fem siffer og en bokstav.
4. Vent til lampen slutter å blinke.
5. Trykk en gang på den røde knappen – den vil nå lyse.
6. Trykk samme kode en gang til.
7. Rød lampe vil nå blinke tre ganger for å bekrefte programert kode.
8. Trykk en gang på den røde knappen for å gå ut av programmeringsmodus.