



Design & Sikkerhet

## Fdv-dokumentasjon vinduer

### Karmer / ramme:

Fingerskjøtet og vakuumimpregnert furu

Karm har bredde på 105mm, med profil på innside og foringsspor

Glasslister er av PVC

Vannese er av hvitlakkert aluminium

### Beslag:

#### Toppsving:

**Hengsler:** Spilka. Utadslående horisontalt glidehengslet.

Vendbart 180 grader på utside vegg

Barnesikring standard på alle høyder

**Vrider:** Hoppe ( Ett - greps vrider i aluminium )

Espagnolett-system (sikrer et maksimalt pakningstrykk)

Ferdig montert Adjufix karmhylse

#### Sidehengslet / Topphengslet

**Hengsler:** Løftehengsle blank

**Vrider:** Hasper i blank krom, stormkrok

#### Glass:

Vinduer med U-verdi 1,4 : 2-lags D4-16 energi glass + argon

Vinduer med U-verdi 1,2 : 2-lags D4-16 glass 1 x Planitherm ONE + TGI + argon + ekstra tetting

Vinduer med U-verdi 1,0 3-lags glass T4-16 Elit Super pluss + VK + ekstra tetting

Vinduer med U-verdi 0,9: 3-lags glass isolerrute med ekstra isolerende glassing, soldempendeglass samt selvrensende glass på utsiden.

Vann- og vindtetthet: tilfredsstillende de strengeste europeiske krav

Toppsving vindu over 1080 x 1080 mm er godkjent som rømningsvei

## **Vedlikehold av vinduer.**

Trevinduer skal sjekkes hvert år. Hvor ofte de behøver vedlikehold varierer og er veldig avhengig av klimaet, hvor vinduene sitter osv.

Vedlikeholdsintervallene er ofte forskjellig på de ulike vinduene i et hus.

Trevinduer med aluminiumsbekledning utvendig er helt vedlikeholdsfrie og behøver derfor aldri males om på utsiden, bare tørkes av med en tørr/lett fuktig klut ved behov.

Beslag smøres med olje/fett .

## **Bruksanvisning – selvrensende glass**

For å oppnå og beholde glassets egenskaper må nedenstående retningslinjer følges

1. Når vinduet er nymontert bør glasset rengjøres utvendig i henhold til anvisningen som følger. Deretter skal glassoverflaten ikke røres, men la den få ca. en uke til å aktivisere seg.
2. Vask glasset med lunken såpeløsning og en myk klut. Skyll deretter med vann og tørk av med en klut som ikke loer.
3. Bruk ikke rengjøringsmiddel med slipemidler, rengjørings- eller spesialprodukter som kan skade belegget på glasset.
4. Regelmessig rengjøring er normalt ikke nødvendig under forutsetning at regnvann kommer til vinduet for å skylle vekk smusset. Ved lengre perioder med oppholdsvær, kan man spyle glasset med en vannslange og la glasset tørke naturlig.